

## **REGNVATTENSDRÄNERING**

Regnvattensdränerande betyder att det alltid finns vatten i båten. När man lämnar båten i bryggan kan man ta ut bottenproppen, först kommer det vatten in i båten men vattennivån stabiliserar sig på en viss nivå beroende på maskintyngd och utrustning i båten.

Ifall det regnar 3 veckor i streck bibehålls vattennivån som samma. Detta är fördelen med regnvattensdränerande.

När man går ner i båten skall man lägga bottenproppen på plats. Vattnet ur båten kan tömmas med öskar eller genom att köra den tom. Man kör båten upp i plan och tar bort bottenproppen, det bildas ett undertryck som suger vattnet ur båten.

För att få vattennivån i båten lägre kan man placera extra utrustning som ankare i fören av båten.